



BRUKSANVISNING PF/PB –serien

Sätt på maskinen tryck START-knappen (håll intryckt i 5sekunder)

START-knappen lyser då GULT samt F2 visas i display.

START-knappen blinkar sedan GRÖNT när disktanken är vattenfylld.

MASKINEN VÄRMER VATTNET TILL RÄTT TEMPERATUR.

START-knappen lyser då konstant GRÖNT – STARTA MASKIN

Välj diskprogram med PILUPP- knapp!

1. ECO
2. Glas
3. Normal
4. Intensiv

Dosering av diskmedel och torkmedel sker automatiskt.

Röd slang -Diskmedel

Blå slang - Torkmedel

TÖMNING AV DISKVATTEN

Välj C2 med PILUPP-knapp (Dörr skall vara stängd och maskin påslagen)

1. Tryck på START-knapp
 2. Öppna DÖRREN samt lossa på NIVÅRÖRET (vrid moturs)
 3. STÄNG DÖRREN
- START-knappen är nu BLÅ under tömningen.

Vid frågor ring Servicecenter 08-534 70160 Växel 08-534 701 50

BERKEL- ABW EQUIPMENT AB www.berkel.se