



BRUKSANVISNING UNIVERSALSKALARE PL-PV



Utgåva Juni 13



– ett vassare val

FÖRSÄLJNING
SERVICECENTER
RESERVDELAR

08-53470150/FAX 08-53470169
08-53470155/FAX 08-53470169
08-53470160/FAX 08-53470169

www.abwe.se eller www.berkel.se



Åtgärder före användning

- Kontrollera att den skalplatta som skall användas sitter på plats.
- Stäng tömningsluckan.
- Kontrollera att vattenkranen är öppen.
- Öppna locket och fyll i den produkt som skall skalas.

Skalning

- Stäng plastlocket
- Ställ in önskad skalningstid med tidurets vred
- Tidurets markeringar visar gångtid i minuter.
- Tryck in den svarta startknappen.
- Maskinen stannar automatiskt efter inställd gångtid.
- När produkten är färdigskalad placera ett uppsamlingskärl under tömningsluckan.
- Öppna tömningsluckan och håll den öppen.
- Starta maskinen med den svarta startknappen och håll den intryckt tills maskinen är tömd.

(OBS! Timern skall vara frånslagen i detta moment).

Rengöring

- Rengör maskinen så snart som möjligt efter avslutat arbete.
- Bryt strömmen med väggströmbrytaren.
- Lyft upp skalplattan och spola ur maskinens insidor och botten.
- Rengör skalplattan med hjälp av en grov borste.

(OBS! Använd ej rengöringsmedel vid rengöring av skalplatta och maskin).



Placering

- Packa upp maskinen och avlägsna allt packmaterial.
- Placera maskinen på avsedd plats och kontrollera att maskinen står i våg.
- Justering sker med de ställbara fötterna.

El anslutning

Kontrollera att angiven spänning på maskinens typskylt stämmer med befintlig spänning.

Vattenanslutning

Maskinen skall anslutas till kallvatten, som sker med slang mellan tappkran och maskinens magnetventil.



ABW Equipment AB/ BERKEL

CE-INTYG

Tillverkare: OEM AUREA

TYP: Universalskalare PL- PV

Motsvarar kraven av följande EG-direktiv

Maskindirektiv: 2006/42/EG

EMC: 2004/108/EG

LVD-direktiv: 2006/95/EG

Mikael Lydén/ Försäljningsansvarig

Mikael Lydén

ABW Equipment AB / Berkel - Fågelviksvägen 18-20

145 53 NORSBORG

WIRING DIAGRAM – PC-PL MOD.

